

I. Voraussetzung

Das sens3 ist über einen Browser erreichbar (z.B. über Standard IP: 169.254.1.1).

Weitere Informationen siehe Handbuch sens3 unter: <https://www.econ-solutions.de/downloads/>

Bei Geräten mit einer Firmware kleiner 5.0.3.21 ist ein zweistufiger Updateprozess nötig. Installieren Sie zuerst die Firmware 5.0.3.21 und im zweiten Schritt die aktuelle Firmware.

II. Empfehlung

Für das Update sollte der PC direkt über ein Netzkabel mit dem sens3 verbunden werden.

III. Vorgehen

Verbinden Sie sich mit dem sens3 durch Eingabe der Geräte-IP Adresse im Browserfenster;



auswählen und mit dem Benutzernamen „user“ und dem Passwort „pass“ anmelden.

Im Menüpunkt „Update“ über „Durchsuchen“ die Updatedatei wählen und mit „Upload“ installieren:



Nach einer Minute sollte das Update fertig und das Gerät wieder erreichbar sein.

Beachten Sie das Updates immer auf eigene Gefahr durchgeführt werden.

Erstellungsdatum: 11.11.2022

Version: 1.01

© econ solutions GmbH